



E l k i n g t o n

Inspektionslucka F1-F5

Inspektionsluckor för innervägg

Drift & underhållsinstruktioner

Säkerhetskontroller före användning

Innan enheten manövreras ska följande kontroller utföras:

- Kontrollera att området kring luckan är fritt från hinder.
- Säkerställ att inga personer eller föremål befinner sig i luckans rörelsebana.
- Kontrollera att inga synliga skador eller lösa delar förekommer.

Rengöring av lucka och ytor

- Luckan bör öppnas och rengöras minst en gång per år.
- Rengör med rent vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd mjuk trasa eller svamp – undvik slipande rengöringsprodukter som kan repa ytan.
- Torka ytan efter rengöring för att undvika kalkfläckar och korrosion.

Kontroll av utrymmen och gångjärn

- Säkerställ att utrymmet mellan lucka och ram är fritt från grus, damm och andra partiklar.
- Luckans gångjärn ska hållas rena och smörjas vid behov för att säkerställa smidig rörelse och förhindra rostbildning.
- Kontrollera regelbundet att gångjärn och fästen är hela och korrekt åtdragna.
- Säkerställ att gångjärnen kan röra sig fritt i sin avsedda rörelsebana vid öppning och stängning. Undvik att beröra eller påverka gångjärnen under manövrering, då de kan hamna i fel läge och riskera att klämmas.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.





E l k i n g t o n

Inspektionslucka F1-F5

Inspektionsluckor för innervägg

Drift & underhållsinstruktioner

Tilllägg för brandklassade luckor (EI30/EI60)

Funktionskontroll

- Kontrollera att luckan stänger helt och sluter tätt mot karmen.
- Kontrollera att lås och stängningsfunktion säkerställer att luckan hålls stängd i stängt läge.

Tätningar

- Kontrollera att brandtätningar (svällband/tätninglister) är oskadade och korrekt monterade.
- Defekta tätningar ska bytas ut omgående.

Montage och konstruktion

- Kontrollera att karm och infästningar är stabila och inte har lossnat.
- Kontrollera att inga otillåtna öppningar, sprickor eller förändringar har uppstått mellan karm och angränsande byggnadsdel.
- Modifiering av luckan eller dess komponenter får ej utföras.

Underhållsintervall

- Funktionskontroll ska utföras minst en gång per 6 månader.
- I offentliga miljöer eller vid hög användningsfrekvens rekommenderas tätare intervall.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.