



E l k i n g t o n

Fast stege SL

Fast stege för säker och stabil åtkomst till tak och teknikutrymmen

Drift- & underhållsinstruktioner

För att säkerställa funktion, säkerhet och livslängd ska regelbunden tillsyn utföras:

Tillsyn och kontroll

- Kontrollera att stegen sitter stadigt och att infästningar inte har lossnat.
- Säkerställ att samtliga fästelement är korrekt åtdragna.
- Inspektera stegen för skador, deformationer eller slitage.
- Stegen får inte användas om skador eller brister upptäcks.

Ytor och material

- Kontrollera att ytor (t.ex. aluminium eller lackering) är intakta.
- Vid tecken på skador eller påverkan ska åtgärder vidtas för att säkerställa fortsatt funktion.

Rengöring

- Håll stegen fria från smuts, is, snö och andra föroreningar.
- Säkerställ att stegpinnar är rena och halksäkra.
- Vid vinterförhållanden ska särskild uppmärksamhet ges åt halkrisk.

Funktion och säkerhet

- Kontrollera att stegens halkskydd fungerar som avsett.
- Säkerställ att tillträdet är säkert och fritt från hinder.
- Vid högre höjder ska behov av kompletterande fallskydd eller skyddsanordning beaktas.
- Kontrollera eventuella tillval, såsom plattformar eller skyddsanordningar.

Åtgärder och reparation

- Skadade komponenter ska omgående repareras eller bytas ut.
- Vid osäkerhet ska fackman kontaktas.
- Endast likvärdiga komponenter ska användas vid utbyte.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.