



E l k i n g t o n

Stege Zip 4-7

Fällbar stege för säker och
platsbesparande åtkomst

Drift- & underhållsinstruktioner

ZIP 4-7 är en infällbar stege som är konstruerad för säker och smidig åtkomst till vindar, teknikutrymmen och andra utrymmen ovan undertak. För att säkerställa lång livslängd och säker funktion rekommenderas regelbunden kontroll och korrekt användning.

Drift

ZIP-stegen manövreras manuellt med hjälp av den medföljande dragstången. Stegen fälls ned från undertaket och låses i sitt arbetsläge genom den integrerade saxkonstruktionen.

När stegen inte används fälls den enkelt tillbaka upp i taköppningen där den ligger infälld bakom headboard-panelen.

Vid användning bör följande beaktas:

- Säkerställ att stegen är fullt utfälld och stabil innan den används.
- Kontrollera att stegen ligger korrekt mot golvet i sitt viloläge.
- Belastningen bör inte överstiga 200 kg per steg eller 500 kg/m² för konstruktionen.
- Stegen är avsedd för inomhusbruk.

Regelbunden kontroll

För att säkerställa säker drift rekommenderas regelbunden kontroll av stegens komponenter:

- Kontrollera att infästningar och skruvar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att steg och saxmekanism är stabila och inte skadade.
- Säkerställ att fjädermekanismen fungerar korrekt och att stegen hålls i stängt läge.
- Kontrollera att stegen fälls ut och in utan hinder.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.





E l k i n g t o n

Stege Zip 4-7

Fällbar stege för säker och
platsbesparande åtkomst

Drift- & underhållsinstruktioner

Justering

Om stegen inte ligger korrekt i viloläge eller om öppningsrörelsen förändras kan justering behövas:

- Stegens viloläge kan justeras via justerbult och låsmutter.
- Nedfällningshastigheten kan justeras genom fjäderspänningen.
- Eventuell justering av huvudfjädern ska endast utföras när stegen är i stängt läge.
- Justering bör utföras av person med teknisk kunskap.

Rengöring

- För att säkerställa lång livslängd bör stegen hållas fri från smuts och damm.
- Rengör stegen vid behov med mild rengöring och torr trasa.
- Undvik starka kemikalier som kan påverka material eller mekaniska delar.
- Säkerställ att rörliga delar är rena från damm och partiklar.
- Smörj rörliga delar vid behov.

Säkerhet

- Använd inte stegen innan den är korrekt installerad och justerad.
- Säkerställ att öppningen ovanför stegen är skyddad med räcke eller fallskydd vid behov.
- Eventuella skador eller slitage ska åtgärdas innan stegen används igen.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.