

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL- HIAC

Detta dokument avser HIAC

Luckan skall installeras efter monteringsanvisning.

Luckans ram och lock är tillverkade i rostfritt stål och är lätta att underhålla.

Luckan bör öppnas och rengöras minst en gång per år.

Vid rengöring används mjuka material samt vatten och / eller mildt rengöringsmedel.

Se alltid till att det ej finns grus, damm etc. mellan lock/lucka och ram.