



Elkington

HIAC Manuell

Modern infälld marklucka för valfri ytbeläggning som smälter in i omgivningen och ger säker åtkomst

Drift & Underhållsinstruktioner

Säkerhetskontroller före användning

⚠ Innan enheten manövreras säkerställ att inga personer, kroppsdelar eller föremål befinner sig inom luckans rörelseområden.

Öppning av luckan

Uppifrån:

- Ta bort försänkta täckpluggar från hålen i luckans lock ovanför låsen (2 st).
- Luckan är utrustad med ett cablock-snabblås som manövreras med medföljande T-nyckel.
- Stå vid sidan av luckan.
- För in 8 mm fyrkants-T-nyckeln i låset via hålen i luckan.
- Vrid moturs för att lossa låset.
- Ta bort nyckeln och spara den.

Underifrån:

- Manövrera låset genom att trycka låsarmen i moturs riktning.
- Gasfjädrarna lyfter locket till cirka 15–20°.
- Lyft därefter luckan manuellt vidare, med hjälp av gasfjädrarna, till fullt öppet läge (cirka 80°).
- Säkerhetsstödet ska automatiskt låsa i fästet på sidramen.
- Om stödet inte låser korrekt, öppna luckan något mer och lås stödet manuellt i fästet.
- För manuella stag: fäll upp stödet för hand tills det låser i fästet på luckan, se ritning för ytterligare information.

Stängning av luckan

⚠ Innan luckan manövreras ska det säkerställas att inga personer, kroppsdelar eller föremål befinner sig inom luckans rörelseområde.

- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan lucka och ram.
- Lossa säkerhetsstödet från fästet på ramen och tryck ned luckan så att gasfjädrarnas kraft övervinns.
- Låt säkerhetsstödet vila ovanpå fästet.
- Stäng luckan manuellt tills låset når anslagsplattan i ramen.
- Tryck ned ytterligare tills luckan är helt stängd och låset går i ingrepp.
- Sätt tillbaka de försänkta täckpluggarna.



Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.



E l k i n g t o n

HIAC Manuell

Modern infälld marklucka för valfri ytbeläggning som smälter in i omgivningen och ger säker åtkomst

Drift & Underhållsinstruktioner

Underhåll

Luckan kräver lite underhåll, men regelbunden tillsyn beroende på placering och användning bidrar till lång och problemfri livslängd.

- Luckor med gasfjädrar ska öppnas och stängas regelbundet (månatligen) för att bevara tätningarna i gasfjädrarna.
- Gasfjädrarna är självmörjande vid användning. Om de inte används regelbundet kan O-ringarna försämrats, vilket leder till att gas läcker ut och lyftkraften minskar.
- Rengör bort smuts och skräp som kan samlas i ramens kanal, särskilt runt dolda gångjärn och dräneringspunkter samt mellanrum mellan lock och ram.
- Smörj rörliga delar: gångjärn, lås, gasfjädrarnas pivotpunkter
- Använd lätt maskinolja. Aerosol är lämpligt för att nå gångjärnen och säkerställa att oljan tränger in runt gångjärnstapparna.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvförband är ordentligt åtdragna och dra åt vid behov.

Rengöring

- Rengör lock och ram från smuts och skräp med lämpligt rengöringsmedel.
- Använd vid behov en styv borste för svårare områden.
- Enheten är pulverlackerad – använd inte slipande rengöringsmedel som kan skada ytan.
- Rengör särskilt ramens kanal, gångjärn och dräneringspunkter.

Vid högtryckstvätt:

- Luckan och ramen är inte vattentäta.
- Vatten kommer att rinna ner i ramens kanal.
- Om dränering finns töms kanalen.
- Om dränering saknas kan vatten samlas och tränga ner under luckan förbi tätningarna.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.

