



Elkington

# HSE75

Säker och robust golvlucka för miljöer där regelbunden åtkomst krävs

## Drift & Underhållsinstruktioner

### Gasfjädrar – Lagring, drift och underhåll

#### Allmänt

Gasfjädrar ska installeras och tas i drift snarast möjligt efter leverans. Vid mellanlagring ska nedanstående anvisningar följas för att säkerställa funktion och livslängd. Installerade gasfjädrar är i normal drift underhållsfria, men ska motioneras periodiskt om de inte används regelbundet.

#### Förvaringsförhållanden

- Temperatur: +10 °C till +30 °C
- Torrt, rent och fritt från korrosiva ämnen

#### Förvaring

- Gasfjädrar lagras med kolvstång nedåt
- Dragande gasfjädrar lagras med kolvstång uppåt
- < 1 månad: originalförpackning kan användas
- 1 månad: förvaras i skyddande emballage/behållare

#### Tillsyn vid lagring (>1 månad) – minst 1 gång/månad

- Aktivera gasfjädrarna fullt (komprimera/expandera) och låt återgå
- Kontrollera kolvstång (korrosion/skador)
- Kontrollera emballage och skydd

#### Drift och periodiskt underhåll

##### Motionering (vid sällan användning):

- 1–2 gånger/år
- 3–4 gånger/år i utsatta miljöer

##### Utförande:

- Komprimera nästan fullt → låt expandera fullt → upprepa 2–3 gånger.
- Undvik snedbelastning.

##### Kontroll vid underhåll:

- Skador/korrosion
- Läckage
- Onormal funktion
- Skadade infästningar
- Gasfjädrar får inte demonteras. Defekta enheter ska bytas.

*Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.*