



E l k i n g t o n

HSE75

Säker och robust golvlucka för miljöer där regelbunden åtkomst krävs

Drift & Underhållsinstruktioner

Säkerhetskontroller före användning

Innan enheten manövreras:

- Kontrollera att området kring locket är fritt från hinder.
- Säkerställ att inga personer eller föremål finns i lockets rörelsebana.
- Kontrollera att inga synliga skador eller lösa delar förekommer.

Vid underhåll

- Ta bort alla fästbultar.
- Skruva i lyftverktyg minst 12 mm.
- Använd lyfthjälpmiddel vid behov.
- Lyft utan att dra över ramen

Rengöring av lucka och ytor

För att säkerställa lång livslängd och korrekt funktion:

- Luckan bör öppnas och rengöras minst en gång per år.
- Rengör med rent vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd mjuk trasa eller svamp – undvik slipande rengöringsprodukter som kan repa ytan.
- Rengör och kontrollera även tätningar, svällband och smutstätning.

Kontroll av utrymmen

- Säkerställ att utrymmet mellan lucka och ram är fritt från grus, damm och andra partiklar.
- Om gummipackningen mellan lock och ram är skadad eller uttorkad behöver den bytas ut.

Gasfjädrar

- Eventuella gasfjädrar måste motioneras minst 1-2 gånger per år, eller 3-4 gånger per år i utsatta miljöer.

Materialspecifikt underhåll

- För skötsel- och underhållsanvisningar av det material som installerats i luckan hänvisas till respektive materialleverantör eller återförsäljare.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.

