Inspektionslucka A1

Diskret inspektionslucka i Zintec – finns även i brandklassat utförande (E60/E120)

Drift & underhållsinstruktioner

Säkerhetskontroller före användning
Innan enheten manövreras ska följande kontroller utföras:

- Kontrollera att området kring luckan är fritt från hinder.
- Säkerställ att inga personer eller föremål befinner sig i luckans rörelsebana.
- Kontrollera att inga synliga skador eller lösa delar förekommer.

Rengöring av lucka och ytor

- Luckan bör öppnas och rengöras minst en gång per år.
- Rengör med rent vatten och ett milt rengöringsmedel.
- Använd mjuk trasa eller svamp – undvik slipande rengöringsprodukter som kan repa ytan.
- Torka ytan efter rengöring för att undvika kalkfläckar och korrosion.

Kontroll av utrymmen och gångjärn

- Säkerställ att utrymmet mellan lucka och ram är fritt från grus, damm och andra partiklar.
- Luckans gångjärn ska hållas rena och smörjas vid behov för att säkerställa smidig rörelse och förhindra rostbildning.
- Kontrollera regelbundet att gångjärn och fästen är hela och korrekt åtdragna.
- Säkerställ att gångjärnen kan röra sig fritt i sin avsedda rörelsebana vid öppning och stängning. Undvik att beröra eller påverka gångjärnen under manövrering, då de kan hamna i fel läge och riskera att klämmas.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se

Elkington

Inspektionslucka A1

Diskret inspektionslucka i Zintec – finns även i brandklassat utförande (E60/E120)

Drift & underhållsinstruktioner

Tillägg för brandklassade luckor

Funktionskontroll

- Kontrollera att luckan stänger helt och sluter tätt mot karmen.
- Kontrollera att lås och stängningsfunktion säkerställer att luckan hålls stängd i stängt läge.

Tätningar

- Kontrollera att brandtätningar (svällband/tätningslister) är oskadade och korrekt monterade.
- Defekta tätningar ska bytas ut omgående.

Montage och konstruktion

- Kontrollera att karm och infästningar är stabila och inte har lossnat.
- Kontrollera att inga otillåtna öppningar, sprickor eller förändringar har uppstått mellan karm och angränsande byggnadsdel.
- Modifiering av luckan eller dess komponenter får ej utföras.

Underhållsintervall

- Funktionskontroll ska utföras minst en gång per 6 månader.
- I offentliga miljöer eller vid hög användningsfrekvens rekommenderas tätare intervall.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se

Elkington