

Monteringsanvisning

Applicera svällande tätmassa på baksidan av ramen innan installation av brandklassade luckor. För luckor med synlig ram, applicera skumtejp före montering. Extra upphängning eller stöd kan krävas för att bära luckans vikt.

1. Ta bort luckan från ramen: Öppna luckan, lossa gångjärnsbultarna något och lyft ut luckan.
2. Säkerställ att öppningen är 7 mm större än luckans storlek.
3. Placera ramen i öppningen och kontrollera passform och nivå.
4. Markera gångjärnens position.
5. Ta bort ramen och borra hål för gångjärnens sprintar enligt markeringen.
6. Montera ramen i öppningen genom att böja bak fästflikarna och använda skruvhålen.
7. Säkerställ att ramen är i våg och nivå mot vägg/tak. Vid brand-, ljud- eller lufttäta krav: applicera svällande akrylmassa på baksidan av ramen före montering.
8. Sätt tillbaka luckan genom att fästa gångjärnens sprintar. Stäng luckan och lås med nyckel för att säkerställa att den ligger plant.
9. För luckor med synlig ram: Applicera skumtejp före spackling.
10. Vid brand-, ljud- eller lufttäta krav: Applicera svällande akrylmassa på baksidan av ramen (ca 5 mm bred tätning).

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.