Gatic Solid Top – Enkellock

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentäthet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Monteringsanvisning

1. Förbered urtaget i enlighet med angivna mått i ritningar och dokumentation.
2. Lyft ur locket från ramen och placera ramen i öppningen. Säkerställ att ramen ligger korrekt inom urtaget och inte sticker ut över kanterna.
3. Justera ramen till rätt höjd med hjälp av justerbultarna.
4. Montera formsättning/formbrädor på insidan av gropen så att träet ligger mot ramens botten. Detta förhindrar att betongen spjälkar.
5. OBS! GJUT INTE BETONG I DETTA SKEDE
6. Rengör lockets och ramens anliggningsytor och lägg tillbaka locket i ramen.
7. Kontrollera att locket ligger stabilt utan att vicka. Justera vid behov och knacka försiktigt ner locket i hörnen med en träkloss så att det ligger korrekt.
8. Montera plastpluggar i nyckelhålen och täck med tejp.
9. Gjut betong runt ramen. Säkerställ att betongen packas och vibreras ordentligt. Säkerställ att ramen undergjuts. OBS! Följ betongleverantörens tekniska råd och vägledning.
10. Låt betongen härda över natten.
11. Lyft av locket och ta bort formningen.
12. Rengör anliggningsytorna och applicera ett tunt lager fett.
13. Lägg tillbaka locket i ramen och knacka ner det lätt med en träkloss.
14. Låt betongen härda fullt innan belastning sker.
15. Kontrollera att locket går att öppna, stänga och låsa.
16. Innan locket tas i bruk rekommenderar vi att platsens konstruktör inspekterar och godkänner konstruktionen.

För alla Gatic-lock medföljer alltid en installationsguide vid leverans. Följ i första hand de specifika instruktionerna som gäller för din order, eftersom dessa kan variera beroende på modell, material och tillval. Detta dokument innehåller generella rekommendationer för säker installation.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se