Gatic Solid Top – Lockset med balk

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentäthet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Monteringsanvisning

1. Placera den främre ändens ramar i urtaget och sammanfoga ramarna löst i mitten och i hörnen.
2. Placera sidoramsektionerna – de är spegelvända och passar endast på rätt sida – och anslut dem till bakändens ramar. Tänk på att en rak ram består av flera mindre delar.
3. Kontrollera att blymellanlägg vid ramfogarna inte har skadats, annars passar inte ramen mot locken. Skruva ihop ramarna löst.
4. Använd den stora "Tommy Bar" (vridstång) och skruva gradvis ned justerbultarna tills ramens ovankant ligger ungefär i nivå med färdig golvnivå.
5. Använd därefter den lilla "Tommy Bar" för att finjustera sidoramarnas höjd till ungefär rätt nivå.
6. Identifiera rätt balk (via nummersystemet) och sänk ned den i balkboxen. Knacka ned fyllnadsblocket med gummiklubba och fäst balkänden i balkboxen med monteringsklämmor.
   (Om blocket inte ligger plant är balken inte korrekt monterad och måste justeras.)
7. Kontrollera att ramen är ungefär vinkelrät (kvadratisk) och inte sticker ut över gropens kanter.
8. OBS! GJUT INTE BETONG I DETTA SKEDE.
9. Rengör anläggningsytor och placera tre lock i mittenraden mellan balkarna.
10. Justera justerbultarna så att rätt höjd uppnås och att locken ligger stabilt utan att vippa.
11. Placera en ytterrad och justera sidoramarnas bultar tills locken ligger stabilt.
12. Upprepa för den andra raden.
13. Locken ska nu vara tillräckligt stabila att gå på.
14. Gå över locken och knacka på hörnen med en träregel så att de ligger ordentligt.
15. Använd monteringsklämmor för att dra samman locken och fixera dem i ramarna.
16. Kontrollera visuellt att slipmärken på lock och ramar stämmer överens.
17. Dra åt ramfogarna försiktigt (ej för hårt).
18. Gjut betong runt ramen (ca 25 mm). Säkerställ att betongen packas och vibreras ordentligt. Säkerställ att ramen undergjuts. OBS! Följ betongleverantörens tekniska råd och vägledning. Låt härda över natten.
19. Ta bort klämmorna och fyll resten runt ramen säkerställ noggrann packning/vibrering. Låt härda över natten.

För alla Gatic-lock medföljer alltid en installationsguide vid leverans. Följ i första hand de specifika instruktionerna som gäller för din order, eftersom dessa kan variera beroende på modell, material och tillval. Detta dokument innehåller generella rekommendationer för säker installation.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se

Gatic Solid Top – Lockset med balk

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentäthet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Monteringsanvisning

20. Ta bort locken och demontera formsättningen. Kontrollera att betongen fyllt ordentligt under ramen.
21. Rengör lock och balkar.
22. Smörj lätt balkändarnas block och montera dem.
23. Smörj lätt lockens anläggningsytor och placera tillbaka dem i ramarna. Kontrollera att slipmärken stämmer.
24. Limma fast de små plåtbitarna.

För alla Gatic-lock medföljer alltid en installationsguide vid leverans. Följ i första hand de specifika instruktionerna som gäller för din order, eftersom dessa kan variera beroende på modell, material och tillval. Detta dokument innehåller generella rekommendationer för säker installation.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se