


## Monteringsanvisning


Ram eller ramdelar får ej gjutas fast utan att betongfyllt lock är på plats i ramen.



1 Gör ursparing i betongkonstruktionen.



2 Fyll locket med betong innan stenläggning. Betongval ska anpassas efter användning, belastning och miljö.



3 Vibrera betongen väl och låt den brinna långsamt.



4 Placera ramen i korrekt läge i ursparingen och kontrollera att den ej hänger ut i schaktet.



5 Justera ramen till önskad nivå med hjälp av stålunderlägg eller annat lämpligt material.



6 Rengör alla ytor noggrant och placera sedan locket i ramen.



7 Kontrollera att lock och ram har full anliggning så att ramen ej kan rubbas och locket ej vippar.

8 Fyll ursparingen med betong runt om och under ramen. Vibrera betongen väl och låt brinna långsamt. Säkerställ att kramlan gjuts både underifrån och ovanifrån för att säkerställa en fast och hållbar infästning.

*Notera att SEFAC ej är garanterat vattentät. För ökad täthet kan silikon läggas på gummipackningen samt på ovansidan mellan lock och ram.*

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.