Solid Plan

Slitstark marklucka i durkplåt för miljöer där hög hållfasthet och lång livslängd är avgörande

Monteringsanvisning

Ram eller ramdelar får ej gjutas fast utan att lock är på plats i ramen.

1

Gör ursparing i betongkonstruktionen.

2

Placera ramen i korrekt läge i ursparingen och kontrollera att den ej hänger ut i schaktet.

3

Justera ramen till önskad nivå med hjälp av stålunderlägg eller annat lämpligt material.

4

Rengör alla ytor noggrant och placera sedan locket i ramen.

5

Kontrollera att lock och ram har full anliggning så att ramen ej kan rubbas och locket ej vippar.

6

Fyll ursparingen med betong runt om och under ramen. Vibrera betongen väl och låt brinna långsamt. Säkerställ att kramlan gjuts både underifrån och ovanifrån för att säkerställa en fast och hållbar infästning. Betongval ska anpassas efter miljö och användning.

Notera att Solid plan ej är vattentät. För ökad täthet kan silikon läggas på gummipackningen samt på ovansidan mellan lock och ram.

Obs! Notera att denna monteringsanvisning avser Sold Plan som är en durkplåtslucka, vilket inte framgår av bilderna.

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se