



E l k i n g t o n

AOV140

Rökgaslucka för yttertak av högsta kvalitet, utformad för att smälta in i byggnadens arkitektur

Monteringsanvisning

1. Placera luckan över öppningen. Luckan kan monteras på en platsbyggd sarg eller direkt mot befintligt tak. Säkerställ att luckan placeras så att locket öppnas åt önskat håll.
2. Kontrollera att luckan har fritt utrymme att öppna 140° utan hinder.
3. Markera fixeringspunkterna genom hålen i flänsen
4. Lyft bort luckan och förborra de markerade hålen.
5. Rengör ytan noggrant.
6. Applicera lämpligt tätskikt/lim runt öppningen där luckan ska placeras.
7. Sätt tillbaka luckan och skruva fast den genom flänsen med lämplig skruv. Välj en skruv som är lämplig baserat på underlaget. Monteringsskruv ingår ej.
8. Säkerställ att tätskiktet dras upp på sargen. Tätskikt ingår ej.

Luckan är motorstyrd. För inkoppling, se separat manual. Styrcentralen ska installeras på en torr och säker plats.

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.

