



E l k i n g t o n

Riser inspektionsdörr

Tålig inspektionsdörr i Zintec – finns med ljudisolering och brandklassning

Monteringsanvisning

- Säkerställa till att öppningen är jämn och lodrät och att öppningen är cirka 5 mm större än ramens ytterkant på varje sida
- Ta bort dörren från karmen genom att ta bort muttrarna på gångjärnssidan och förvara dörren på en säker yta
- Placera ramen i öppningen
- Använd de försänkta justeringsskruvarna så att ramen sitter löst på plats
- Täta mellan ram och vägg med tex isoleringsskum. Se till att ramen är i våg. Säkerställ användning av rätt typ av tätning beroende på utförande (ex. brandklassning, ljudklassning)
- Montera dörrbladet genom att placera gångjärnssprintarna i motsvarande hål i karmen och med hjälp av de medföljande muttrarna
- Fäst dörren på karmen
- Innan du sätter in de återstående muttrarna, se till att låsanordningen kan fästa i ramen och låsa
- Justera dörren vid behov
- Silikontäta runt ramen, säkerställ användning av rätt typ av silikon beroende på utförande (ex. brandklassning, ljudklassning)

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.

