

# Skötsel och underhåll – GATIC



## Installation och skötsel av lucka

Luckan ska installeras enligt monteringsanvisningen. När locken läggs tillbaka efter öppning är det viktigt att de placeras i samma ordning som de togs bort, för att säkerställa att tätheten bibehålls.

På insidan av ramen finns märkningar i olika former med jämna mellanrum, och på utsidan av locken sitter motsvarande märken. Varje lock har alltså sin specifika plats i ramen.

## Rengöring och underhåll

- Luckans ram och lock är tillverkade i segjärn och är enkla att underhålla.
- Luckan bör öppnas och rengöras minst en gång per år.
- Vid rengöring används mjuka material samt vatten och/eller mildt rengöringsmedel.
- Kontrollera att det inte finns grus, damm eller liknande mellan lock/lucka och ram.
- Om gummipackningen mellan lock och ram är skadad, måste den bytas ut.
- Efter öppning är infettning nödvändig. Använd vattenavstötande fett, exempelvis "marinfett" eller "vagnsfett", som tål saltning under vintern. Eftersom locken är mycket täta är det viktigt att endast applicera ett mycket tunt lager fett.
- För skötselråd för materialet som valts för luckan, kontakta din återförsäljare.

**Observera: Valet av ilägg i luckan regleras inte i detta dokument.**