Gatic Solid Top

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentäthet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Drift- & underhållsinstruktioner

Säkerhetskontroll före drift
Före manövrering ska följande kontroller utföras:
- Området kring luckan ska vara fritt från hinder.
- Inga personer eller föremål får befinna sig inom luckans rörelseområde.
- Lucka och ram ska vara fria från synliga skador och lösa delar.
- Lock ska hanteras i avsedd ordningsföljd.

Öppning och hantering av lock
- Lock öppnas med tillhörande lyftnycklar genom sned dragrörelse.
- Öppningsriktning och startpunkt framgår av tillhörande ritning.
- Lock ska återplaceras i ursprunglig ordning.

Felaktig placering kan medföra:
- Funktionsstörning (lock kan ej öppnas)
- Försämrad täthet

Efter öppning ska anläggningsytor smörjas med tunt lager vattenavvisande fett (t.ex. marinfett eller vagnsfett). Eftersom locken är mycket täta är det viktigt att endast applicera ett mycket tunt lager fett.

Rengöring och underhåll
- Lucka ska öppnas och rengöras minst 1 gång per år.
- Rengöring utförs med mjuka verktyg samt vatten och/eller milt rengöringsmedel.
- Ytor ska torkas torra efter rengöring.

Kontroll av passytor
- Utrymme mellan lock och ram ska hållas fritt från partiklar (grus, damm etc.).
- Skadad tätning ska omgående ersättas.

Återställning efter underhåll
- Lock ska återmonteras i korrekt läge och ordning.
- Felaktig montering kan leda till otäthet och driftstörningar.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se