

## Drift & Underhållsinstruktioner

### Säkerhetskontroller före användning

⚠ Innan enheten manövreras säkerställ att inga personer, kroppsdelar eller föremål befinner sig inom luckans rörelseområden.

### Öppning av luckan

Luckan är utrustad med ett elektriskt ställdon.

Vi rekommenderar att öppningsbrytaren placeras inom synhåll från luckan så att operatören kan säkerställa att inga personer eller föremål befinner sig på eller i närheten av luckan vid manövrering.

⚠ **Innan luckan manövreras ska det säkerställas att inga personer, kroppsdelar eller föremål befinner sig inom luckans rörelseområde.**

Vrid nyckelbrytaren eller håll tryckknappen intryckt tills luckan är helt öppen (ca 60 sekunder). När luckan är öppen kan det manuella säkerhetsgallret lyftas upp.

### Stängning av luckan

Kontrollera att det inte finns några hinder mellan lucka och ram samt att inga personer, fötter eller händer befinner sig inom luckans rörelseområde.

- Om säkerhetsgallret har lyfts ska det fällas ned innan luckan stängs.
- Vrid nyckelbrytaren eller håll tryckknappen intryckt tills luckan är helt stängd (ca 60 sekunder).

### Underhåll

Luckan kräver lite underhåll, men regelbunden tillsyn beroende på placering och användning bidrar till lång och problemfri livslängd.

- Rengör bort smuts och skräp som kan samlas i ramens kanal, särskilt runt dolda gångjärn och dräneringspunkter samt mellanrum mellan lock och ram.
- Smörj rörliga delar: gångjärn, lås, gasfjädrarnas pivotpunkter
- Använd lätt maskinolja. Aerosol är lämpligt för att nå gångjärnen och säkerställa att oljan tränger in runt gångjärnstapparna.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvförband för aktuatorfästen etc. är ordentligt åtdragna och dra åt vid behov.
- Kontrollera visuellt kablar till aktuatoren med avseende på slitage och byt vid behov.
- För elektriskt manövrerade luckor med kontrollpanel och batteribackup är det viktigt att kontrollpanelen är permanent ansluten till strömförsörjningen.
  - Om ström saknas kontinuerligt kan batterierna skadas i förtid.
  - Vi rekommenderar att kontrollerna inspekteras och att batterier byts årligen eller tidigare vid behov.

*Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.*





E l k i n g t o n

# SAC(E) - Elektrisk

Plan, skräddarsydd marklucka för säker åtkomst till tekniska installationer

## Drift & Underhållsinstruktioner

### Rengöring

- Rengör lock och ram från smuts och skräp med lämpligt rengöringsmedel.
- Använd vid behov en styv borste för svårare områden.
- Om enheten är pulverlackerad ska slipande rengöringsmedel inte användas eftersom de kan skada ytan.
- Rengör särskilt ramens kanal, gångjärn och dräneringspunkter.

### Vid högtryckstvätt:

- Lucka och ram är inte vattentäta
- Vatten kan rinna ned i ramens kanal
- Om dränering finns töms kanalen
- Om dränering saknas kan vatten samlas och tränga ned under luckan förbi tätningen.

*Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.*

