Elkington

SRHP

En högpresterande uppstigningslucka för säker, smidig och energieffektiv åtkomst till tak

Drift & Underhållsinstruktioner

Vänligen läs samtliga instruktioner innan användning. Innan enheten manövreras säkerställ att öppningsområdet är fritt från hinder.

Drift

Enheten är avsedd att ge säker åtkomst till tak för service, underhåll och inspektion av installationer. Luckan utgör en integrerad del av byggnadens tillträdeslösning och ska användas i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Endast behörig personal får använda och hantera luckan.

Funktionskontroll

Funktionskontroll ska utföras minst var sjätte månad.
Gällande krav för test och drift ska följas. Kontrollen ska minst omfatta följande:

Öppning från insidan:

- Vrid handtaget 90° för att aktivera spärren och låsa upp locket.
- Lyft locket försiktigt till helt öppet läge.
- Uppställningsarmen aktiveras och håller locket i öppet läge.
- Vid stängning: lossa uppställningsarmen, för locket nedåt och säkerställ att inget hindrar stängningen mellan lock och ram.

Öppning från utsidan (tillval):

- Vrid det yttre handtaget 90° för att öppna locket.
- Säkerhetsstagets ledade arm faller automatiskt på plats över den fasta tappen i ramen.
- Vid stängning: lossa säkerhetsstagets arm och för därefter locket nedåt till stängt läge.

Underhåll

Följande underhållsåtgärder ska utföras minst var sjätte månad. Tätare underhåll kan krävas, särskilt i utsatta eller förorenade miljöer.

Löpande underhåll

- Kontrollera att lock, sarg och komponenter är rena och fria från smuts och korrosion. Vid behov ska berörda områden rengöras och behandlas med lämpligt korrosionsskydd anpassat för aktuellt material.
- Kontrollera regelbundet skicket på tätningslisterna runt ramens inre omkrets.
- Gasfjädrar ska hållas rena och fria från smuts.
- Smörj fäststiften i varje ände av gasfjädern samt gångjärn med tunn maskinolja (rekommenderas månadsvis).
- Enhetens sarg och lock (obehandlade eller målade ytor) ska rengöras med vatten och milt rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller svamp. Högtryckstvätt, lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel får inte användas, då detta kan skada ytskikt och komponenter.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se