



E l k i n g t o n

Visedge

Tätslutande golvlucka för plast- och linoleumgolv i miljöer med höga hygienkrav

Drift & Underhållsinstruktioner

Säkerhetskontroller före användning

Innan enheten manövreras:

- Kontrollera att området kring locket är fritt från hinder.
- Säkerställ att inga personer eller föremål finns i lockets rörelsebana.
- Kontrollera att inga synliga skador eller lösa delar förekommer.

Rengöring av lucka och ytor

För att säkerställa lång livslängd och korrekt funktion:

- Luckan bör öppnas och rengöras minst en gång per år.
- Rengör med rent vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd mjuk trasa eller svamp – undvik slipande rengöringsprodukter som kan repa ytan.
- Torka efter rengöring för att undvika kalkfläckar och korrosion.

Kontroll av utrymmen

- Säkerställ att utrymmet mellan lucka och ram är fritt från grus, damm och andra partiklar.
- Om gummipackningen mellan lock och ram är skadad eller uttorkad behöver den bytas ut.

Materialspecifikt underhåll

- För skötsel- och underhållsanvisningar av det material som installerats i luckan hänvisas till respektive materialleverantör eller återförsäljare.



Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.