



E l k i n g t o n

# Elkington BP

Inspektionslucka med brandkårslös för säker och enkel åtkomst till installationer i fasader och väggar

## Drift- & underhållsinstruktioner

### Säkerhetskontroller före användning

Innan enheten manövreras ska följande kontroller utföras:

- Kontrollera att området kring luckan är fritt från hinder.
- Säkerställ att inga personer eller föremål befinner sig i luckans rörelsebana.
- Kontrollera att inga synliga skador eller lösa delar förekommer.

### Rengöring av lucka och ytor

- Luckan bör öppnas och rengöras minst en gång per år.
- Rengör med rent vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd mjuk trasa eller svamp – undvik slipande rengöringsprodukter som kan repa ytan.
- Torka ytan efter rengöring för att undvika kalkfläckar och korrosion.

### Kontroll av utrymmen och gångjärn

- Säkerställ att utrymmet mellan lucka och ram är fritt från grus, damm och andra partiklar.
- Luckans gångjärn ska hållas rena och smörjas vid behov för att säkerställa smidig rörelse och förhindra rostbildning.
- Kontrollera regelbundet att gångjärn och fästen är hela och korrekt åtdragna.
- Säkerställ att gångjärnen kan röra sig fritt i sin avsedda rörelsebana vid öppning och stängning. Undvik att beröra eller påverka gångjärnen under manövrering, då de kan hamna i fel läge och riskera att klämmas.

### Förebygg missfärgning (rostfritt stål)

- Torka eller spola bort ämnen som kan påverka rostfritt stål, exempelvis syror.
- Undvik att placera järnprodukter direkt mot den rostfria ytan.
- Utför inte slipning eller svetsning av stål- och järnprodukter i närheten av rostfria ytor.

*Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.*